



1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ СПИКЕРФОНА БЕЗ ФИКСАЦИИ. СОЕДИНИТЕ ЕЕ С КОНТАКТАМИ K01 И K6 КЛАВИАТУРЫ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ  
В РАСПОСТРАНЕННЫХ  
КЛАВИАТУРАХ КВ2036  
И КВ1714 ТЕЛЕФОНОВ  
-2308

K0	1	2	3	F
K1	4	5	6	P
K2	7	8	9	D
K3	*	0	#	MODE
K4		FLASH	STORE	RESET
K5	REDIAL	TONE	RECAL	

K7 K8 ← ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ  
В СЛОЕ ПАНИ

ЭТУ ПЕРЕМЫЧКУ НАДО УСТАНОВИТЬ  
НА ПЛАТЕ КЛАВИАТУРЫ

R1	1K1	C1	27p
R2	18K	C2	27p
R3	470	C3	47n
R4	180	C4	47n
R5	18K	C5	47n
R6	22	C6	10n*250
R7	470	C7	220p
R8	100K	C8	100n
R9	100K	C9	220m
R10	390K	C10	47n
R11	22	C11	100n
R12	1K5	C12	47m
R13	1K5	C13	15n
R14	18K	C14	220p
R15	100K	C15	15n
R16	390K	C16	220m
R17	18K	C17	47n
R18	1K1	C18	HET
R19	390K	C19	220m

VT1	KT940
VT2	KT940
VT3	9014D
VT4	KT940
VT5	9014D
VT6	9014D
VT7	9014D
VT8	9015D
VT9	9015D

1N4148  
1N4148  
3v9  
1N4148  
5v6  
1N4148  
1N4148  
1N4148  
1N4148  
1N4148  
1N5817  
1N5817  
1N4007  
1N4007  
1N4007