www.kruso.narod.ru

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МАГНИТОФОНА «МАЯК-203»



1. *Подбирают при регулировании.
2. Переключатель дорожек G2S1, G2S2 в положении „выключено"
3. Переключатели *А1-S3E; *А2-S1L в положении „воспроизведение"
4. Напряжения, обозначенные ▭ - режим записи ▭ - режим воспроизведения измерены высокоомным прибором.
5. Н1-МН6,3-0,3 - индикатор включения магнитофона
6. Р1, Р2 - индикатор уровня записи I и II каналов.
7. *G1-F1-предохранитель ПМ-2; G1-F2-предохранитель ПМ-0,5
8. F1-предохранитель ПМ-0,5, F2-предохранитель ПМ-0,5
9. Гнезда для подключения: X1; X2 - микрофона X3-звукоснимателя, магнитофона, радиоприемника, телевизора; X4 - радиотрансляционной линии, X6-внешней акустической системы; X7-пульта дистанционного управления; X5-линейный выход; X9-сетевой разъем
10. Постоянные напряжения измерены высокоомным вольтметром.
11. E, L-буквенные коды для указания функционального назначения элементов универсальных усилителей соответственно I и II каналов.