


220В 50Гц Пр 0,5А "Сеть"  
 X1  
 F1  
 F2  
 S1  
 T1  
 1.8кВ

КРУ30



A1  
 0-300Ω-82K

X2 X4

1	← Цепь
2	1 ~6,3В
3	2 ~6,3В
4	4 ~15В
5	

A3-X3


1	← Цепь
2	1 ~15В
3	2 ~15В
4	4 ~15В
5	

X4 X5

1	← Цепь
2	1 ~127В
3	2 ~127В

A3-X2

1	← Цепь
2	1 ~127В
3	2 ~127В
4	3 Вых. ПН
5	3 Вых. ПН



Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя радиолы