


Service
Service
Service




45 605 A14

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS ANUBIS A



NDA 02844
128/048




NDA 02843
128/041

RC9020



220-240 V ($\pm 10\%$)
48 W



a x b x c
368x352x361 mm



1x1W



-/08B -/10B

PAL B/G

-/19B -/40B

PAL B/G/I
SECAM B/G/L/L'



UV917E

VHFa: 46-118 MHz
VHFb: 118-300 MHz
UHF: 470-861 MHz


only -/40B

UV915E

VHFa: 46-118 MHz
VHFb: 118-300 MHz
Hyper: 300-470 MHz
UHF: 470-861 MHz



PHILIPS



EVA 01185
129/049

- 1 4822 303 50052 Aerial for -/19
- 1 4822 303 50057 Aerial
- 2 4822 438 10331 Rear cover
- 3 4822 240 30583 Loudspeaker
- 4 4822 492 70215 Spring

- 5 4822 267 31292 Headphones jack
- 6 4822 218 20981 RC5 Receiver
- 7 4822 276 40414 Switch assy right
- 8 4822 277 21438 Switch assy left
- 9 4822 492 70559 Spring for transistor

- 10 4822 404 30753 Coil bracket
- 11 4822 413 31648 Button frame
- 12 4822 276 12597 Mains switch
- 13 4822 430 10314 Cabinet
- 14 4822 503 21006 Spindle

- 15 4822 505 10903 Nut
- 16 4822 432 92722 Cover
- 17 4822 432 92723 LED gate cover
- 18 4822 410 61055 Mains knob
- 19 4822 492 32656 Spring

- 20 4822 157 52316 Degaussing coil
- 4822 218 20988 Remote Control RC9020