


Телевизоры ROLSEN C2170IT, C21R68, C21R80

A1



Осцилограммы в контрольных точках приведены при приеме сигналов "Цветные полосы". Указан период и размах.

11 12